

ЭЛЕКТРОННАЯ ИГРА

modi

**МНОЖЕСТВО ВАРИАЦИЙ ИГР: ТЕТРИС, АРКАНОИД, ТАНКИ,
КОСМИЧЕСКИЕ ЗАХВАТЧИКИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...**

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК:

- 1. ROTATE:** ВРАЩАЕТ ПАДАЮЩИЕ БЛОКИ/УСКОРЕНИЕ/
ВЫСТРЕЛ/ВЫБОР ТИПА ИГРЫ
- 2. RESET:** ПЕРЕЗАПУСК ИГРЫ С НАЧАЛА
- 3. ON/OFF: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА**
- 4. SOUND:**ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ
- 5. S/P:** ПАУЗА/ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ
- 6. *СТРЕЛКА ВПРАВО*:** СДВИНУТЬ БЛОК ВПРАВО/
ВЫБОР СКОРОСТИ ИГРЫ
ПЕРЕД СТАРТОМ
- 7. *СТРЕЛКА ВЛЕВО*:**
СДВИНУТЬ БЛОК ВЛЕВО/
ВЫБОР УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ
ИГРЫ ПЕРЕД СТАРТОМ
- 8. *СТРЕЛКА ВВЕРХ*:**
СДВИНУТЬ БЛОК ВВЕРХ
(НЕ ВО ВСЕХ ТИПАХ ИГР)
- 9. *СТРЕЛКА ВНИЗ*:**
СДВИНУТЬ БЛОК ВНИЗ/
ВЫБОР УРОВНЯ ИГРЫ