

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. ВЫНЬТЕ ЯЗЫЧОК
ДЛЯ АКТИВАЦИИ ИГРУШКИ



2. ОТКРОЙТЕ ОТСЕК
И ПОЛОЖИТЕ В НЕГО
КОШАЧЬЮ МЯТУ



3. ДЛЯ ЗАМЕНЫ БАТАРЕЕК
(LR41) ДОСТАНЬТЕ КЕЙС
С МЯТОЙ