

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- 1** ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОХЛАДИТЕ РОЛИК В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ В МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЕ.
- 2** ДОСТАНЬТЕ МАССАЖЕР ИЗ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ, КОГДА ОН ДОСТАТОЧНО ОХЛАДИТСЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ВАС ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТКРОЙТЕ КРЫШКУ С НЕОБХОДИМЫМ ВАМ ВАЛИКОМ (V-ОБРАЗНОЙ ИЛИ W-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ)
- 3** ПРОВОДИТЕ МАССАЖ СНИЗУ-ВВЕРХ: НАЧИНАЙТЕ С ЗОНЫ ДЕКОЛЬТЕ, ЗАТЕМ ПЕРЕХОДИТЕ НА НИЖНЮЮ ЧАСТЬ ЛИЦА, СКУЛЫ, ОБЛАСТЬ ПОД ГЛАЗАМИ И ЛОБ. ОСОБО ДЕЛИКАТНО ВОЗДЕЙСТВУЙТЕ НА ОБЛАСТЬ ВОКРУГ ГЛАЗ, ТАК КАК КОЖА ЗДЕСЬ БОЛЕЕ ТОНКАЯ И ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ.
- 4** ПОСЛЕ МАССАЖА ВЫСУШИТЕ КОЖУ ЧИСТЫМ ПОЛОТЕНЦЕМ И ЗАВЕРШИТЕ МАССАЖ УВЛАЖНЯЮЩЕЙ УХОДОВОЙ КОСМЕТИКОЙ (КРЕМ, ЛОСЬОН).
- 5** ПРОМОЙТЕ И ВЫСУШИТЕ МАССАЖЕР, ХРАНИТЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ.